

Sv: CS2, CS3, CS3+, Booster

Med GFP2-opdateringen til version 3.95 og GFP3-opdateringen til version 12.113 blev en tidligere overset funktion aktiveret af sikkerhedsmæssige årsager: overvågning af indgangsspændingen fra strømforsyningen. Dette påvirker alle ovennævnte enheder. Kernefunktionen er pålideligt at detektere spændingsspidser og overstrømme, hvilket muliggør rettidig beskyttelse gennem nedlukning i sådanne tilfælde.

De korrekte indstillinger er angivet i tabellerne.

CS3/CS3+ som hoved- eller udvidelsesenhed: System>GFP3>Indstillinger>Switching strømforsyning

Brugt strømforsyning	Sporvidde	Holdning	Effekt, strøm, spænding	
60041 Position 15V	N-måler	60041, 60061	50VA	3A 15V DC
60041 Position 19V	HO-skala	60041, 60061	60VA	3A 19V DC
60061	HO-skala	60041, 60061	60VA	3A 19V DC
60101	Spor 1	60151, 60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 15V	N-måler	60041, 60061	75VA	3A 15V DC
60151 Position 19V	Spor 1	60151, 60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 22V	G-måler (LGB) kun indendørs	L51095	110VA	5A 22V DC
L51095	G-skala (LGB)	L51095	100VA	5A 22V DC

Booster/CS2 som udvidelsesenhed til CS3/CS3+: System>Booster>Indstillinger>Switching strømforsyning

Brugt strømforsyning	Sporvidde	Holdning	Effekt, strøm, spænding	
60041 Position 15V	N-måler	60041 (15V)	50VA	3A 15V DC
60041 Position 19V	HO-skala	60041, 60061	60VA	3A 19V DC
60061	HO-skala	60041, 60061	60VA	3A 19V DC
60101	Spor 1	60151, 60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 15V	N-måler	60041 (15V)	75VA	3A 15V DC
60151 Position 19V	Spor 1	60151, 60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 22V	G-måler (LGB) kun indendørs	L51095	110VA	5A 22V DC
L51095	G-skala (LGB)	L51095	100VA	5A 22V DC
60052 (Transformer)	HO-skala	60052	60VA	3A 16V AC

CS2 som primær enhed: Opsætning>Info

Brugt strømforsyning	Sporvidde	Holdning	Effekt, strøm, spænding	
60041 Position 15V	N-måler	60041 (15V)	50VA	3A 15V DC
60041 Position 19V	HO-skala	60061	60VA	3A 19V DC
60061	HO-skala	60061	60VA	3A 19V DC
60101	Spor 1	60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 15V	N-måler	60041 (15V)	75VA	3A 15V DC
60151 Position 19V	Spor 1	60101	100VA	5A 19V DC
60151 Position 22V	G-måler (LGB) kun indendørs	L51095	110VA	5A 22V DC
L51095	G-skala (LGB)	L51095	100VA	5A 22V DC
60052 (Transformer)	HO-skala	60052	60VA	3A 16V AC